PVC AKNALAUA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

PVC aknalaud on mõeldud kasutamiseks siseruumides, võib kasutada nii kuivades kui ka niisketes tingimustes. PVC aknalaud on pealt kaetud spetsiaalse dekoratiivse laminaadiga, mis annab aknalauale vastupidavuse võimalike mehaaniliste vigastuste ja kuumakahjustuste suhtes. Aknalaua sisemuses on vertikaalsed ribid, mis võimaldavad aknalaual taluda erinevaid raskuseid. Pealispind on kaetud kaitsekilega, mis eemaldatakse peale aknalaua paigaldamist. Aknalaua otsad kaetakse PVC materjalist otsakatetega.

Omadused

- Ei sisalda formaaldehüüdi ega tsinki
- Kõrge niiskustaluvus
- Vastupidav raskustele
- UV – kindel
- keskmiselt soojataluv ja vastupidav kriimustustele
- lihtne töödelda ja paigaldada
- kasutusiga kuni 35 aastat





Paigaldamine





1. Lõika aknalaud vajalikku mõõtu. Lõikamiseks võib kasutada kas tihedamate hammastega käsisaagi või tikksaagi.
NB! Mõõtu lõikamisel arvesta lisanduva otsakatte mõõduga
2. Paigalda aknalauale otsakatted. PVC otsakatte paigaldamisel lõika otsakate eelnevalt sobivasse mõõtu ja paigalda aknalauale.
3. Paigalda aknalaud kas segu, klambrite, liimi või montaaživahu abil.
4. Peale aknapalede viimistlust eemalda PVC aknalaualt kaitsekile.











Hooldus

1. Määrdunud pindu võib puhastada niiske või kuiva lapiga, samuti kodukeemiaga, järgides nende kasutusjuhendit. Kasutada ei tohi abrasiivseid osakesi või söövitavaid aineid sisaldavaid vahendeid.
2. Aknalauale ei tohi asetada tuliseid esemeid kuna see võib põhjustada aknalauda katva laminaadi pinna tooni muutust või laminaadi kihistumist.
3. Aknalaua pealispinda kattev laminaat ei ole vastupidav teravate esemete nagu näiteks nuga, käärid vms kriimustustele.
4. Aknalauale ega aknalaua esiservale ei tohi istuda, astuda ning asetada raskeid esemeid, mis võivad aknalauda deformeerida.

VBH Estonia OÜ
Reg nr 10179000
Läike tee 12, Peetri alevik
75312, Rae vald, Harjumaa

Tel +372 6401 331
info@vbh.ee
www.vbh.ee
www.vbh24.ee

LHV
IBAN EE397700771002601875
SWIFT LHVEE22